

Mode opératoire des Radios F10S

Mise en Route

Tourner vers la gauche la molette de droite, c'est elle qui définit également l'intensité sonore.
La molette centrale doit être en position 0. Le trait blanc doit faire face il est dans l'alignement du 0 de ICOM.

Affichage de l'écran, s'affichent successivement :

BATT 8 IV un fond sonore signale la mise en route.

ARBB 05

Le dernier relais utilisé avec en fond sonore ONE.

Choix du relais

Actionner P0

L'écran affiche la zone du relais mentionné ci-dessus.

Changement de zone par appui sur un des boutons situés sur le flanc gauche. Les petits boutons face à l'afficheur.

Choisir la zone où se trouve le relais à activer par appui successif sur un de ces 2 boutons.

Valider la zone en appuyant sur P0.

Apparaît le premier relais de cette zone suivi de l'indication sonore ONE.

Tourner alors la molette centrale vers la gauche jusqu'à faire apparaître le bon relais. A chaque incrémentation le fond sonore indique TWO, THREE etc..

Une fois le relais choisi.

Ouverture du canal

Appui sur le bouton Rouge entre les 2 molettes sur la face haut de la radio.

Attendre le long son confirmant l'ouverture.

Lancer l'appel en actionnant le bouton poussoir du haut.

Relâcher pour attendre la réponse.

Identification des 6 radios

Trousse	N° de série	Identifiant des radios sur les relais			
		Oisans	GRA	Mercantour	Canal E
1	06012171	50249			
2	06012172	50251			
3	06011692	50250			
4	06002266		04351		32973
5	06011695		06379		32974
6	14001888	51124		09159	

Liste des relais dans les différentes Zones

Les radios concernées par tous ces relais sont : **06002266 et 0611695**

La radio **14001888** couvre les zones OISANS MERCANTOUR et DIVERS

Les radios **0611692 06012171 et 0601272** ne dispose que des zones OISANS et DIVERS

	OISANS	VANOISE	MT.BLANC	UBAYE	DAUPHINE	DIVERS
ONE	GALIBIER	LESCIERE	A.MIDI	FT.SANCT	TAILLEFE	ARBB
TWO	CONDAMIN	G.ROCHET	MT.BUET	NELIERE	GRAOU	AIRGLAC
THREE	VERDONNE	M.BOCHOR	MT.JOLY	T.AIGLE	OBIOU	K.RHONA
FOUR	R.BRUNE	G.MONT	MONTETS	SIGURET	CHARTREU	AIRZERM
FIVE	P.BURE	C.CARON	MONO	MONO	S MARCEL	FFVL
SIX	MONO	A.ROUGE			MOUCHERO	E.ALARM
SEVEN		V.CENIS			S VERCOR	E.TEST
EIGHT		CHAPIEUX			N VERCOR	
NINE		MONO			7 LAUX	
ONE ZERO					ROUIES	
ONE ONE					D.OURS	
ONE TWO					P.BLANC	
ONE THREE					MONO	

Toutes les zones se terminent par l'indication MONO, c'est celle à positionner pour être en direct avec l'hélicoptère dès sa proximité de l'intervention.

La colonne DIVERS est celle ouverte par le Canal E, géré par le SDIS74 en permettant l'appel dans la zone Val d'Aoste, Zermatt. Pour activer le canal E il sera nécessaire lorsque l'on sera dans cette zone de lancer un test via E.TEST pour ouvrir le poste. À noter que FFVL est en liaison avec les balises Météo de la zone couverte, c'est une indication liée à la pratique du Vol Libre.